Samsung B2100

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, padomi par lietošanu vai papildinformācija

▶ Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 7
Iepazīšanās ar mobilo tālruni 10
Komplektācija 10
Tālruņa izkārtojums 11
Taustiņi 13
Displejs 14
Ikonas 14
Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
SIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19
Pamatfunkciju lietošana 21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
Piekļūšana izvēlnēm 22

Tālruņa pielāgošana 22
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 24
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 25
Kontaktu pievienošana un meklēšana 27
Galveno kameras funkciju lietošana 28
Mūzikas klausīšanās 29
Tīmekļa pārlūkošana 30
Papildu funkciju lietošana 32
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 32
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 34
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 36
Papildu mūzikas funkciju lietošana 37
Rīku un programmu lietošana 40
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 40
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 42
Mobilā meklētāja aktivizēšana 43
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 43
Attēlu rediģēšana 44
Java spēļu un programmu lietošana 47
Pasaules laiku apskate 48
Signālu iestatīšana un izmantošana 49
Kalkulatora lietošana 50
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 50
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 50
Hronometra lietošana 50
Jauna uzdevuma izveide 51
Teksta piezīmes izveide 51
Kalendāra pārvaldīšana 51
Problēmu novēršana .....a
Alfabētiskais rādītājs .....d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- **Jūsu tālrunis ir pārbaudīts kontrolētā vidē, un ir pierādīts, ka atsevišķos apstākļos tas ir putekļu un ūdens necaurlaidīgs (atbilst klasifikācijas IP57 prasībām, kas aprakstītas Starptautiskajā standartā IEC 60529 - Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP kods]; testa apstākļi: 15~35° C, 86~106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Neskatoties uz šo klasifikāciju, tālrunis nav ūdens necaurlaidīgs.**

- Nepareizi vāciņu blīvējumi, ilgstoša iemērkšana ūdenī un/vai pārmērīgs spiediens var izraisīt noplūdes un ļaut tālrunī nonākt ūdenim. Nemērciet tālruni ūdenī, neļaujiet tam nonākt saskarē ar ūdeni un nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Nepareizs apvalku blīvējums, saskare ar putekļiem un/vai pārāk lielu spiedienu var izraisīt putekļu iekļūšanu ierīcē. Tālrunis nedrīkst ilgstoši atrasties saskarē ar putekļiem un/vai smiltīm.
- Ūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce. Lai nepieļautu nopietnus bojājumus, sargājiet ierīci no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas. Tālruņa ārēji bojājumi var mazināt aizsardzību pret ūdens izraisītiem bojājumiem. Neievietojiet skaļruņu vai uztvērēja caurumiņos asus priekšmetus, jo šādi iespējams caurdurt tālruņa aizsargvirsmu un atvieglot ūdens un putekļu iekļūšanu tālrunī.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,716 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu) Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv dalītas bateriju nodošanas sistēmas)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Priekšmeti tālruņa komplektācijā var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:



Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu [*]. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu [*].

Ja automātiskā taustiņu bloķēšana ir ieslēgta, izslēdzoties displejam, taustiņi tiek automātiski bloķēti.

Tālruņa aizsardzība pret ūdeni un putekļiem

Šim tālrunim atsevišķos apstākļos ir ierobežota aizsardzība pret nejaušu nonākšanu ūdenī, taču to nedrīkst speciāli iemērkt ūdenī.

- Nepakļaujiet tālruni lielam ūdens radītam spiedienam un citu šķidrumu, piemēram, sālsūdens, jonizēta ūdens vai netīra ūdens, iedarbībai.
- Ja tālrunis kļūst mitrs, rūpīgi noslaukiet to ar tīru, mīkstu drāniņu.

- Pārliecinieties, vai visi vāciņi ir pareizi salāgoti un cieši noslēgti.
- Universālajai kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai; raugieties, lai to nesabojātu.
- Tālruņa tehniskā apkope var mazināt aizsardzību pret ūdens un putekļu iekļūšanu tālrunī. Ja tālrunim veikta tehniskā apkope, nepakļaujiet to saskarei ar putekļiem un ūdeni.
- Tālruņa atrašanās ekstremālā temperatūrā var mazināt tā aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Nepakļaujiet tālruni temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes (iepriekš definētas izvēlnes var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja). Izvēlnes režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Apstiprināt	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai atveriet izvēlnes režīmu. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautisko zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašas rakstzīmes un veiciet īpašas darbības; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu klusuma profilu; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [*], lai bloķētu taustiņus; nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp cipariem
Zibspuldze	Ieslēdziet vai izslēdziet zibspuldzi (nospiediet un turiet)
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:



Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums

Ikona	Apraksts
	GPRS tīkla statuss • Zila: GPRS tīkls pievienots • Sarkana: pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkla statuss • Zila: EDGE tīkls pievienots • Sarkana: pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek balss zvans
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas pieslēgtas

Ikona	Apraksts
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	FM radio ieslēgts
	Ievietota atmiņas karte
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

1. Atskrūvējiet aizslēgu un noņemiet akumulatora vāciņu.



WARNING Neskrūvējiet ar nagiem. Labāk izmantojiet monētu vai skrūvgriezi.

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet atmiņas karti.



Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.



4. Uzlieciet akumulatora pārsegu un aizskrūvējiet aizslēgu.



Aizskrūvējiet to līdz galam, lai nofiksētu akumulatora pārsegu. Akumulatora pārsegam jābūt cieši noslēgtam, lai ūdens nevarētu izraisīt tālruņa bojājumus.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojuma adaptera šaurāko galu.



Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Ceļojumu adaptera platāko galu pievienojiet strāvas kontaktligzdai.

3. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Ceļojumu adapteri atvienojiet no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Kārtīgi to aizveriet, lai pasargātu universālo kontaktligzdu. Universālajai kontaktligzdai jābūt cieši noslēgtai, lai ūdens nevarētu izraisīt tālruņa bojājumus.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu, un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atskrūvējiet aizslēgu un noņemiet akumulatora vāciņu.
2. Izņemiet akumulatoru.
3. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.



4. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.



5. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.





6. Ievietojiet akumulatoru.
7. Uzlieciet akumulatora pārsegu un aizskrūvējiet aizslēgu.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [⏻].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes režīmu

Pārslēdzoties uz profilu **Bezsaiste**, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz **Bezsaiste** profilu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaiste**.

Ja atrodaties vietās, kur ir aizliegts lietot bezvadu ierīces, ievērojiet visus izvietotos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu <**Izvēlēties**> vai <**Labi**>, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼].

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.

4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Jauna tālruņa profila izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Sagl.**>.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Fons** → attēlu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Apdares krāsas izvēle (izvēļņu režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties krāsas paraugu.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, ko lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲ / ▼].

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai aktivizētu skaļruni, sarunas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz to nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ Teksta ievade
   Lai nosūtītu īsziņu, izpildiet 7. darbību.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
6. Ievadiet tēmu.
7. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

5. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Piesaistīt multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespēj.**> → **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet taustiņu [*].
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Spiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās sākumu.
5. Ja izvēlējāties sākumu, nospiediet **<Iespēj.>** → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju **Tālruņu katalogs**.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauna**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.

3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot <**Iespējas**> → **Rediģēt**

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu, nospiediet taustiņu [**1**].
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <▣>.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

6. Nospiediet < ⮌ >, lai uzņemtu nākamo videoklipu (3. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → fotoattēla failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu staciju automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

   Kad pirmo reizi ieslēgsit **FM radio**, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radio stacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ lpp. 30
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ lpp. 37
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ lpp. 41
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ lpp. 38
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ lpp. 37

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Pielāgot skaļumu uz augšu vai uz leju
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**.

Pārlūks un **Mājas lapa** izvēlnes, iespējams, ir apzīmētas citādi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprināt	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.

Pārlūks un izvēlnes, iespējams, ir apzīmētas citādi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

2. Nospiediet **<Izveidot>** vai **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.



Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespēj.**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> → **Konferences zvans**.

4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes **Tālruņu katalogs**, izmantojot saglabātos kontaktus.
▶ lpp. 27

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet savu personisko informāciju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties piešķirt ātrās zvanīšanas numuru.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
5. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet **<Piev.>**.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.
5. Izvēlieties jaunu grupu.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Grupu iestatījumi**.
7. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
8. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
9. Nospiediet **<Iespēj.>** → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties neaizņemtu vietu, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot,** lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ lpp. 25
4. Nospiediet **<Iespēj.>** → **Saglabāt** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespēj.>** → **Ielikt** → **Šablons** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Tālruņa sinhronizācija ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

4. Atveriet programmu Windows Media Player, lai sinhronizētu mūzikas failus.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un pārvelciet nepieciešamos mūzikas failus uz sinhronizācijas sarakstu.
7. Noklikšķiniet uz **Start Sync**.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņojumu saraksts**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot atskaņojumu sarakstu**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties jaunu atskaņošanas sarakstu.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot** → **Atskaņojumi**.
7. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet **<Piev.>**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet **<Iespēj.>** → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai **<Beigt>**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **FM radio klipi** (**Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izveidota, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs zemāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet **<Iespēj.>** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēt**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**. Ja izvēlēsities **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet, cik ilgi tālrunis būs uztverams.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma izmantošana

Attālajā SIM režīmā, izmantojot SIM vai USIM tālruņa kartes, varat veikt un atbildēt uz zvaniem tikai tad, ja esat pievienojis Bluetooth automašīnas brīvroku ierīci.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Attālais SIM režīms**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu no Bluetooth automašīnas brīvroku ierīces.

Bluetooth automašīnas brīvroku ierīcei jābūt autorizētai. Lai autorizētu, nospiediet <**Iespējas**> → **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespēj.**> → **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet taustiņu [▲/▼].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu [⏻].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **<Labi>**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Iespēj.>** → **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt** → **<Pieņemt>**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Vadiet atskaņošanu, izmantojot šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Pielāgot skaļumu - klusāk vai skaļāk
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt failā atpakaļ • Pa labi: meklēt failā uz priekšu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Ielādēt>**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
6. Izvēlieties efekta variāciju, ko lietosit, un nospiediet **<Gatavs>**. Dažiem efektiem ir jāpielāgo līmenis.
   Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**.

7. Kad esat pabeidzis efektu lietošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Attēla pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Ielādēt>**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai pielāgotu attēlu automātiski, izvēlieties **Automātisks līmenis**.
6. Pielāgojiet attēlu pēc izvēles un nospiediet **<Gatavs>**.
7. Kad esat pabeidzis pielāgošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Attēla pārveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Ielādēt>**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pārvērst** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt**, vai **Apgriezt**.
6. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet **<Gatavs>**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu → **<Jā>** un veiciet 7. darbību.

7. Kad esat beidzis lietot pārveidošanas iespējas, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Attēla apgriešana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Ielādēt>**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Apcirpt**.
6. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**. Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Ielādēt>**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → norādiet vizuālo iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
6. Izvēlieties vizuālo iespēju vai ievadiet tekstu.

7. Pārvietojiet pievienoto attēlu (ja nepieciešams). Lai mainītu pievienotā attēla lielumu vai pagrieztu to, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Pagriezt**.
8. Nospiediet <**Gatavs**> vai <**Iespējas**> → **Gatavs**.
9. Kad esat pabeidzis vizuālo iespēju pievienošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
10. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules laiku apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules laiku, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules laika apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz vidējam pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Ritiniet pa kreisi līdz apakšējam pulkstenim.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu pasaules laiku.

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <**Iespējas**> → **Lietot vasaras laiku** → norādiet laika joslu.

Pasaules laika pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika joslu laikus.

Pēc tam, kad esat saglabājis pasaules laiku:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules laikam, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet <**Iespējas**> → **Atzīmēt kā otro pulksteni**.
3. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
5. Ritiniet uz leju līdz **Pulkstenis** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls** un nospiediet <**Sagl.**>.
7. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Norādiet signāla datus.
   Kā signāla skaņu varat iestatīt FM radio vai kādu citu skaņu.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- Nospiediet <**Labi**> vai jebkuru citu taustiņu, lai pārtrauktu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**>, lai pārtrauktu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**>, vai jebkuru citu taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties deaktivizēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, ievadiet stundas vai minūtes un nospiediet <**Labi**>.
4. Lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu ierakstīt apļa laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var tikt parādīti šādi paziņojumi:

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas piešķirts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Tīkla kļūda” vai “Nav tīkla”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, nomainiet to pret jaunu akumulatoru un pareizi atbrīvojieties no iepriekšējā.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim ir nepieciešams vairāk jaudas un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 16
uzlāde, 18
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

apdares krāsa 23

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli 44
apgriešana, 46
efektu lietošana, 44
pārveidošana, 45
pielāgošana, 45
vizuālo funkciju ievietošana, 46

austiņas 25

balss piezīmes
atskaņošana, 44
ierakstīšana, 43

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 40
datu saņemšana, 41
datu sūtīšana, 41

FM radio
klausīšanās, 29
staciju saglabāšana, 39

fona attēls 23

fotoattēli
apskatīšana, 28
fotografēšana, 28

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 23

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
programmu atvēršana, 47
spēļu sākšana, 47

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 22

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 27
grupu izveide, 35
pievienošana, 27

konvertētājs
sk rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 43

multivide
sk ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu
izveidošana, 38
mūzikas klausīšanās, 29
pielāgošana, 39
sinhronizācija, 37

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 48
duālā displeja
iestatīšana, 48

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas
taimeris, 50
attēla redaktors, 44
hronometrs, 50
kalendārs, 51
kalkulators, 50
konvertētājs, 50
modinātājs, 49
uzdevums, 51

Samsung PC Studio 37

signāli
deaktivizēšana, 49
izveide, 49
pārtraukšana, 49

SIM karte 16

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 22
zvana skaļums, 24

SOS ziņa 42

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas
taimeris

tālruņa bloķēšana 24

taustiņu toņi 22

teksts
ievade, 26
piezīmju izveide, 51
uzdevumu izveide, 51
ziņas, 25

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju
pievienošana, 31
sākumlapas atvēršana, 30

uzdevums
sk. rīki uzdevums

veidnes
ievietošana, 36
multivide, 36
teksts, 36

videoklipi
apskatīšana, 29
uzņemšana, 28

vizītkartes 34

Windows Media Player 37

ziņas
e-pasta ziņu apskatīšana, 27
e-pasta ziņu sūtīšana, 25
multivides apskatīšana, 27
multivides sūtīšana, 25
teksta apskatīšana, 27
teksta sūtīšana, 25

zvana signāls 22

zvani
aizturēto sarunu
atjaunošana, 33
atbildēšana uz papildu
zvaniem, 33
atbildēšana, 24
galvenās funkcijas, 24
konference, 33
neatbildēto apskatīšana, 32
neatbildēto zvanu numuru
sastādīšana, 32
no tālruņu kataloga, 34
papildu funkcijas, 32
papildu zvanu veikšana, 33
pēdējie zvanītie numuri, 32
sarunas aizturēšana, 33
starptautiskie numuri, 34
veikšana, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : B2100

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27 — Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21733A
Latvian. 04/2009. Rev. 1.0